

ogso

LA21 LED HEADLAMP
4 MODES DISTANCE LIGHT
160 Lumen 3 MODES FLOODLIGHT

2 YEARS
WARRANTY

LED LIGHT
CREE




RoHS
Compliant



IPX6



1 TECHNICAL PARAMETERS


Press and hold the button for 1s	Modes	Lumen	Lighting distance	Burn time	Power source
(Distance)	Middle	45	 80M	 12H	Li-Polymer battery (1800mAh)
	High	160	 120M	 5H	
	Low	6	 10M	 120H	
	SOS	114		 —	
	Off	Click to cycle through the modes and after the lights lit for 3 minutes one click can turn the lamp off.			
(Floodlight)	High	30	 10M	 12H	
	Low	10	 7M	 36H	
	Strobe	30		 —	
	Off	Click to cycle through the modes and after the lights lit for 3 minutes one click can turn the lamp off.			

WEIGHT




94,7 g


2 PERFORMANCE




3 POWER INDICATOR




Connect USB to Lamp and plug in for charging




USB Charging Port



Power indicator light



Battery indicator: $\geq 30\%$ green lighting 30%-5% red lighting $\leq 5\%$ red flash
Recharge indicator: 100%-95% green lighting, $< 95\%$ red flash.



ENGLISH

Product:

- A lightweight headlamp with three highlights LED lamp beads.
- A super-bright high power lamp bead from Corey of United States provides remote spot lighting.
- Two super-bright side lamp beads provide short-range flood lighting.
- Three kinds of lightning brightness: high, medium and low brightness.

Instruction for use:

- For the far and near light mode transformation please refer to Chart 2.
- Do not use this product in the extremely cold or hot environments (below -30°C or above $+60^{\circ}\text{C}$).
- This product is ordinary Waterproof IPX6. Do not use it under the water, or the lamp circuit fault may be caused by water seepage.

Energy:

- This product is only applicable to the original built-in battery. Do not disassemble for replacement.
- Use high-quality power outlet and standard USB charging cable to charge the product.
- Please do not charge under the lighting mode.

Maintenance:

- Do not make the lamp lenses rubbing with other hard objects. The worn lens will affect the light.

Troubleshooting:

- If the lamp does not work properly, please:
 - Press the switch button several times to try.
 - Check whether the battery is fully charged.

Caution:

- Before the lamp is used, be sure to read this manual carefully for proper use and maintenance.
- Children under 12 years of age should use the product under the adult's supervision and guidance.
- Always set aside a spare lamp and a few spare batteries.
- Do not disassemble this product.
- Do not attempt to modify the product.

Warranty:

- The Company promises to each customer solemnly, for quality problems caused by the product design or manufacturing defect, you can contact your local dealer for warranty issues against the invoice and the proof of purchase within two years from the date when it is purchased, but the damage caused by improper use does not belong to this range.

FRANÇAIS

Produit:

- Une lampe frontale légère avec trois perles de lampes LED à forte intensité.
- Une perle de lampe super-lumineuse d'une haute puissance de Corey des États-Unis fournit un éclairage à longue portée.
- Deux perles de lampes super-lumineuses latérales fournissent un éclairage d'inondation à courte portée.
- Trois types de luminosité d'éclairage: haute, moyenne et basse luminosité.

Instruction d'utilisation:

- Pour la transformation des modes de lumière "Près" et "Loin" merci de se référer au graphique 2.
- Ne pas utiliser ce produit dans les environnements extrêmement froids ou chauds (en dessous de -30°C ou supérieure à $+60^{\circ}\text{C}$).
- Ce produit est imperméable ordinaire IPX6. à ne pas utiliser sous l'eau, un défaut de circuit de la lampe peut être causée par des infiltrations d'eau.

Energie:

- Ce produit est utilisable uniquement avec la batterie originale intégrée. N'essayez pas la démonter pour un remplacement.
- Utilisez la prise d'alimentation de haute qualité et un câble USB standard de recharge pour alimenter la batterie du produit.
- Essayez de ne pas charger la batterie en mode d'éclairage.

Maintenance:

- Ne pas laisser les lentilles des projecteurs se frotter avec d'autres objets durs. La lentille usée affectera la lumière.

Dépannage:

- Si la lampe ne fonctionne pas correctement, veuillez:
 - Appuyez sur le bouton de l'interrupteur à plusieurs reprises pour essayer.
 - Vérifier si la batterie est en pleine charge.

Caution:

- Avant l'utilisation de la lampe, assurez-vous de lire attentivement ce manuel pour une utilisation et un entretien adéquats.
- Les enfants de moins de 12 ans ne devraient utiliser ce produit que sous la supervision et la guidance des adultes.
- Toujours mettre de côté une lampe de recharge et quelques batteries de rechange.
- Ne démontez pas ce produit.
- Ne pas tenter de modifier ce produit.

Garantie:

- La Société promet à chaque client solennellement, pour des problèmes de qualité causés par la conception du produit ou de défaut de fabrication, vous pouvez contacter votre revendeur local pour les questions de garantie contre la facture et la preuve d'achat dans les deux ans à compter de la date à laquelle ce produit a été acheté. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par cette garantie.

DEUTSCH

Produkt:

- Kopflampe mit Hochleistung LED Leuchtmittel Von Corey USA
- Verstellbares flexible expandierbares band
- Flutlicht Funktion für die nahe Umgebung
- Spot light Funktion für einen intensives und entferntes Ausstrahlen
- Drei Helligkeitsstufen: extremhell, mittelhell, niedrighell. Sie können die Helligkeit durch wiederholtes drücken des an/aus Schalters ihren Anforderungen entsprechend einstellen.
- SOS Signal Modus

Verwendungshinweise:

- Verwenden Sie das Produkt nicht unter minus -30°C , oder über $+60^{\circ}\text{C}$
- Wasserdichte IPX6, nicht zum Tauchen geeignet, sonst kann eingedrungenes Wasser ein Versagen der Lampe verursachen.

Energie:

- Dieses Produkt ist nur mit ursprünglichen eingebauten Akku geeignet, bitte nicht selbst zerlegen oder ersetzen
- Verwenden Sie ausschließlich eine qualitative hochwertige Steckdose mit einem Standard-USB-Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.
- Nicht im Hochlichtmodus aufladen.
- Die Lebensdauer des Akku kann durch die Umgebungstemperaturen beeinflusst werden.

Instandhaltung:

- Reiben Sie nicht mit harten Objekten über die Linsen der Lampe, sonst kann der Verschleiß die Lichtstärke beeinflussen.

Fehlerbehebung:

- Wenn die Lampe nicht einwandfrei funktioniert:
 - Betätigen Sie die ein/aus Taste mehrmals.
 - überprüfen Sie ob der Akku aufgeladen ist.

Warnung:

- Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vorm ersten Einschalten des Lichts, um eine ordnungsgemäße Funktion und Wartung zu haben.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt, nur unter der Betreuung und der Leitung von Erwachsenen, verwenden.
- Immer eine Ersatz-Leuchte zur Verfügung haben
- Niemals das Produkt selbst demontieren.
- Niemals selbst das Produkt modifizieren oder auseinander nehmen.

Garantie:

- Unser Unternehmen verspricht den Kunden zufriedenzustellen. Bei Qualitätsproblemen aufgrund des Produkt-Designs oder bei Herstellungsfehlern, können sie innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf, nach Vorlage der Rechnung und im Rahmen der Garantiegesetze das Produkt bei ihrem Händler beanstanden. Achtung die Garantie kann bei falscher Verwendung nicht beantragt werden.

